

10代のためのモバイルルーターFS030W 使い方スタートガイド

STEP 1: 使うための準備をしよう



SIMカードと電池をセットする
背面カバーを外して、向きに注意しながらSIMカードと電池パックを入れます。

バッテリーを充電する
付属のケーブルを使い、電池残量が100%になるまで充電してください。



電源を入れる
表面の電源ボタンを、画面に「FUJISOFT」と出るまで長押しします。

STEP 2: ネットにつなげてみよう



パスワード(暗号化キー)を確認
電源ボタンを数回押すと画面にSSIDとパスワードが表示されます。

スマホやタブレットでWi-Fi設定
端末のWi-Fi設定画面で、確認したSSIDを選びパスワードを入力します。



安全に使うためのルール
熱い車内に放置したり、水に濡らしたりしないように注意しましょう。